

# **Anhang A. Konfiguration der Scanner Symbol DS 6608 und DS 6707**

Version 1.1 vom 25.05.2011

## Anhang A. Konfiguration der Scanner Symbol DS 6608 und DS 6707

Der Scanner muss konfiguriert werden, damit er mit dem Matrixcode Checker Daten austauschen kann. Die Konfiguration erfolgt mit den folgenden Barcodes:



STANDARD RS-232    PADRÃO RS-232



<DATA><SUFFIX 1>    <DATA><SUFFIX 1>

Die Verbindung des Scanners mit dem PC muss über das RS232-Kabel erfolgen. Zum Betrieb ist außerdem die externe Stromversorgung erforderlich.

Die Scanner.ini Datei muss mit einem Texteditor angepasst werden:

```
# Dieses Zeichen am Zeilenanfang leitet einen Kommentar ein.  
[COMMPORT]  
COM=1  
# Die folgenden Parameter werden nur für COM=<n> ausgewertet,  
# wobei <n> die Nummer der seriellen Schnittstelle bezeichnet.  
# Beispiel: COM=1.  
# Ist COM=USB gesetzt, so werden die Parameter NICHT berücksichtigt.  
Baudrate=9600  
Parity=N  
Databits=8  
Stopbits=1
```

Dabei muss natürlich die Nummer des COMMPORT mit der tatsächlichen Schnittstelle, an die der Scanner angeschlossen ist, übereinstimmen.

Mit dem folgenden Barcode kann der Scanner wieder auf die Werkseinstellungen gesetzt werden. In diesem Modus wird er über das USB-Kabel mit dem PC verbunden und die gelesenen Barcodes werden wie Tastatureingaben an beliebige Anwendungen weitergeleitet.



SET DEFAULTS

Die Handbücher zu dem Scanner sind unter [www.symbol.com](http://www.symbol.com) erhältlich.