

**Konfiguration des HONEYWELL Xenon-Scanners** für die Benutzung mit dem DPAG Matrixcode Checker. Bitte scannen Sie nacheinander die abgebildeten Barcodes. Tipp: Zur Vermeidung von Fehlscannungen empfiehlt es sich, die jeweils benachbarten Barcodes abzudecken.



- 1) TRMUSB130.  
**USB Serial**



- 2) SUFCA2.  
**Clear All Suffixes**



- 3) SUFBK2.  
**Add Suffix**



- 4) K9K  
**9**



- 5) K9K  
**9**



- 6) KDK  
**0**



- 7) KDK  
**D**



- 8) KDK  
**0**



- 9) KAK  
**A**



- 10) MNUSAV.  
**Save**